

SRA

самоцентрирующие люнеты
качественный ряд

- обзор заказа
- принадлежности и расходные детали

SRA люнет с контролем хода через бесконтактный переключатель

размер люнета		1	2	3	3.1	4	5	6
SRA ручная смазка	ид. No.	127569	128163	128175	128193	127025	128025	128457
SRA централизованная смазка	ид. No.	127568	128164	128176	128194	127024	128024	128456
SRA воздушномаслянная смазка	ид. No.	127570	128165	128177	128195	127026	128026	128458

SRA люнет с линейным контролем хода SCU-A, выход 4–20 мА

размер люнета		1	2	3	3.1	4	5	6
SRA ручная смазка	ид. No.	-	по требованию	128178	128196	127031	128031	128467
SRA централизованная смазка	ид. No.	-	по требованию	128179	128197	127030	128030	128468
SRA воздушномаслянная смазка	ид. No.	-	по требованию	128180	128198	127032	128032	128469

SRA люнет с линейным контролем хода SCU-V, выход 1–10 V

размер люнета		1	2	3	3.1	4	5	6
SRA ручная смазка	ид. No.	-	по требованию	128181	128199	127034	128035	128471
SRA централизованная смазка	ид. No.	-	по требованию	128182	128200	127033	128034	128470
SRA воздушномаслянная смазка	ид. No.	-	по требованию	128183	128201	127035	128036	128472












Тип SRA

■ отмеченные опции включены в стандартный набор (без дополнительной оплаты)

размер люнета	1	2	3	3.1	4	5	6
предохранительный клапан	■	■	■	■	■	■	■
1 компл. защита со встроенной форсункой		■	■	■	■	■	■
1 компл. цилиндрических роликов	■	■	■	■	■	■	■
вход для сжатого воздуха	■	■	■	■	■	■	■
вход для СОЖ (подача через рычаги)		■	■	■	■	■	■

Тип SRA

◆ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета	1	2	3	3.1	4	5	6
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 110 или 220 V* 	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
компактная система воздушно-маслянной смазки объем 2.7 л, 110 или 220 V* 	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
эксцентрики для точной регулировки на рычагах (2 шт. на люнет) ручная/централиз. смазка 	-	127237	127240	127240	128474	128584	128585
индуктивный конечный выключатель 	087296	087296	087296	087296	087296	087296	087296
защита "смыв/сдув" с грязесъемником 	-	128106	124024	124024	125797	125816	128442
грязесъемник для защиты "смыв/сдув" 	-	128108	124026	124026	126904	126888	128444
скребок (3 детали) 	126171	026116	026117	-	-	-	-
грязесъемник для средних деталей 	200155	200154	198950	198950	200151	200152	200153
цилиндрические ролики 	023122	016952	016951	016951	016953	018345	028971
ролики для подвижных люнетов 	028738	017658	018433	018433	018443	019545	
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт. 	-	-	200178	200178	200179	200179	200179

*при заказе укажите нужное напряжение