

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
3 	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	40	1:1	67	-	外部 внешняя	05173200*
4 	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	40	1:1	60	-	外部 внешняя	05178500
5 	LT-A 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	31	外部 внешняя	05174600
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	31	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05174800
6 	LT-A OFS 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	71	外部 внешняя	05178000
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	71	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05178100
7 	LT-A 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	31	外部 внешняя	05174700
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	31	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05174900
8 	LT-A OFS 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	71	外部 внешняя	05178300
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	71	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05178400

* このライブツールはOFF-SETアンギュラに取り付けできません。
 ただし、シンプルコンパクトアンギュラライブツールのみは取り付けが可能です。(図参照)
 Этот приводной инструмент не может крепиться возле углового смещения.
 Может крепиться только возле компактного углового инструмента (см.чертеж)